




LEPSTYR-WG 231

Zaprawa klejąca do mocowania płyt lamelowych z wełny mineralnej w systemie garażowym

Parametry:	Zaprawa do przyklejania płyt lamelowych z wełny mineralnej do stropów. Może być stosowana na stropach surowych tj. betonowych, ceramicznych, mieszanych lub innych oraz z tynkiem cementowo-wapiennym Wchodzi w skład systemu ociepleń TURBO-WG
Cechy produktu:	Wodoodporny Mrozoodporna Wysoka przyczepność Paroprzepuszczalna Łatwy w obróbce
Skład:	<ul style="list-style-type: none">• Cement portlandzki• Kruszywo kwarcowe• Wypełniacze mineralne• Dodatki uszlachetniające
Przerób:	
Warunki wykonywania prac:	Stosować w temperaturach od +5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Do przyklejania wełny przystąpić po okresie osiadania, skurczu i schnięcia podłoża.
Przygotowanie podłoża:	Podłoża muszą być oczyszczone i odpowiednio przygotowane. Przyklejać płyty z wełny spełniające określone wymagania
Rodzaje podłoża:	Betony, żelbet: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 Betony o bardzo gładkiej powierzchni: Zagruntować środkiem GRUNTOBET 310 Cegły i pustaki ceramiczne: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 Tynk cementowo-wapienny: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301
Przygotowanie produktu:	Suchą mieszankę zarobić z wodą w proporcji 6,0l na 25kg zaprawy. Wsypywać stopniowo do pojemnika z wodą, mieszając za pomocą wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej, pozabawionej grudek masy. Odstawić na czas dojrzewania wynoszący 5 minut i ponownie dokładnie wymieszać. W razie potrzeby, zależnie od warunków skorygować delikatnie ilość dodawanej wody. Stwardniałej zaprawy nie mieszać z wodą, ani ze świeżym materiałem.
Przerób:	Zarobioną zaprawę nałożyć równomiernie cienką warstwą na płytę i rozprowadzić równomiernie na płycie pacą dociskając. Następnie nałożyć większą ilość zaprawy, rozprowadzić ząbkowaną krawędzią pacy (najlepiej paca zębata 10x10mm) na całej klejonej powierzchni płyty. Po nałożeniu kleju bezwzględnie przykleić do stropu.
Uwagi wykonawcze:	W czasie prac i wysychania chronić przed mrozem, opadami, zbyt szybkim wysychaniem. Płyty przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając do poprzednio przyklejonych
Przechowywanie:	Maksymalnie 12 miesięcy W miejscach suchych i w nieuszkodzonym opakowaniu fabrycznym.



LEPSTYR-WG 231

Zaprawa klejąca do mocowania płyt lamelowych z wełny mineralnej w systemie garażowym

Parametry techniczne

Zużycie	ok. 5-6 kg/m ²
Przyczepność do betonu	≥ 0,3 MPa
Przyczepność do wełny mineralnej	≥ 0,08 MPa

Wskazówki ogólne:

Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania.

Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.

Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.