

METAL PLASTIC EXTRA FINE

Wykończeniowa a dwuskładnikowa szpachla samochodowa



- Doskonała przyczepność do wszelkiego rodzaju materiałów stosowanych w przemyśle samochodowym, metali, poliestrów, wielu tworzyw sztucznych, starych powłok lakierniczych, drewna, itp.
- Najdrobniejsza gradacja pozwalająca uzyskać idealnie gładką powierzchnię
- Krótki czas utwardzania
- kolor biały

ZASTOSOWANIE

- Wypełnianie i wygładzanie wgłębień, zadrapań oraz pęknięć w karoseriach samochodowych, przyczepach campingowych, łodziach, deskach surfingowych, itp.
- Wypełnianie szczelin w drewnie, np. w modułach szalunków

DANE TECHNICZNE

Podstawa	Nienasycone żywice poliestrowe
Utwardzanie	W wyniku reakcji chemicznej
Kolor	Biały
Twardość	78+/- 5 (wg. Shore A)
Ciężar właściwy	1,88 g/cm ³
Czas otwarty	Ok. 5 minut
Możliwość obróbki	Po 20 minutach
Temperatura nakładania	Od +10°C do +25°C
Odporność termiczna	Od -30°C do + 115°C
Opakowanie	metalowe puszki - 1 kg, 2 kg i 3 kg wraz z utwardzaczem

SPOSÓB UŻYCIA

- Powierzchnia obrabiana musi być czysta, sucha i wolna od kurzu oraz tłuszczu.
- Dla uzyskania lepszej przyczepności zaleca się gładkie podłoża zmatować papierem ściernym
- Wymieszać na płytce z 2 do 3 % utwardzacza taką ilość szpachli, jaką da się zużyć w ciągu 5 minut.
- Szybko nakładać szpachlę cienkimi warstwami za pomocą szpatułki.
- Świeże zabrudzenia czyścić za pomocą acetonu.
- Po stwardnieniu szpachli powierzchnia może być obrabiana przez szlifowanie i lakierowanie.
- Naprawa ubytków: METAL PLASTIC EXTRA FINE.

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w fabrycznym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturach od + 5°C do + 25°C.

NORMY I CERTYFIKATY

Produkt wytwarzany jest przez firmę SOUDAL NV w Turnhout w Belgii, zgodnie z wymogami jakościowymi normy ISO 9001.2000.

ZALECENIA BHP

Przy aplikacji przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy, a w szczególności:

- Chronić przed dziećmi
- Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu
- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.